

CITY 7 kétmotoros vezérlés (V2)

Sorkapcsok bekötése :

1 – 2 antenna bekötése	K1	kertvilágítás
3 start bemenet	K2	kertvilágítás
4 személybejáró start bemenet (menetidő fele)	K3	motor 1 nyitás
5 stop bemenet	K4	motor 1 zárás
6 fotocella bemenet	K5	motor 1 zárás
7 élvédelem bemenet	K6	motor 2 nyitás
8 bemenetek közös pontja (common)	K7	motor 2 közös
9 24V AC a kiegészítők számára	K8	motor 2 zárás
10 GND (24V közöse)	K9	sárga villogó
11 24V AC fototeszt tápfesz	K10	sárga villogó
	N	230V
	L	230V

Dip kapcsolók :

1 be - villogó elővillogás kikapcsolva	7 be - működési menetidő a potméterrel beállított ideig tart
1 ki - bekapsolva	7 ki - arányos idejű menetidő (annyit zár amennyit nyitott)
2 be - automata zárás bekapsolva	8 be - fotocella nyitáskor is működik
2 ki - kikapcsolva	8 ki - fotocella nyitáskor nem működik
3 be - társasházi funkció bekapsolva	9 be - fotocella teszt bekapsolva
3 ki - kikapcsolva	9 ki - kikapcsolva
4 be - start jelre menet közben irányvált	10 be - élvédelem 8.2 kohmos érzékelő csíkkal
4 ki - start jelre nyit – stop – zár - stop	10 ki - élvédelem hagyományos zárt kontaktussal
5 be - nem használt funkció	11 be - élvédelem nyitáskor is működik
5 ki - nem használt funkció	11 ki - élvédelem csak záráskor működik
6 be - a motor a beállított erővel indul	12 be - élvédelem teszt bekapsolva
6 ki - a motor max erővel indul	12 ki - kikapcsolva

Kertvilágítás. A kertvilágítás kimenet (K1 , K2) egy független relé érintkező , minden kapu nyitáskor 1 mp ideig behúz és világítás időzítő indítására szolgál . A rádió veő 4 – es csatornájával is indítható a kertvilágítás .

Fotocella. Fotó vevő tápfesz bekötése 9 , 10 - relé érintkező bekötése 6 , 8 .
 Fotó adó tápfesz bekötése 10 , 11 .

MR1 rádióvevő csatorna kiosztása : 1 cs - start , 2 cs - személybelyáró start ,
 3 cs - stop , 4 cs - kertvilágítás .

Potméterek. Power - motor erő beállítása
 Work - motor menetidő beállítása (2 – 120 s)
 Pause - automata zárás ideje (5 – 120 s)
 Delay - szárny késleltetés beállítása (0 – 90 s)

Távadók betanítása. MR1 dugaszolható rádióvevő . Max 240 db távadó . Átkapcsolható fix vagy rolling kód . Nyomja meg egyszer a vevőn a gombot . A led elkezd villogni 5 x egyet . Ez idő alatt nyomja meg a távadót annyit ideig , amíg a led folyamatosan el nem kezd világítani . Kész . A vevő 4 csatornás , lehetőség van bármelyik csatornára beállítani a távadót . Ebben az esetben amikor elkezd villogni a vevő ledje nyomja meg még egyszer a vevő gombját és most 5 x kettőt villog a led . Most a vevő kettes csatornájára lehet tanítani a távadót . Minden további vevő gomb nyomásra több lesz a villogás . A vevő csatorna kiosztása a következő : 1 – start , 2 – személybejáró

3 – stop , 4 – kertvilágítás .

Tanítás egy már működő távadóról. Nyomja folyamatosan 5 mp-ig a már betanított távadót . Engedje el a gombot . Nyomja meg az új távadó gombját egyszer . Kész . Csak azokat a gombokat lehet megtanítani amik a régi távadón is működnek .

Rolling kód. Alaphelyzetben nincs bekapcsolva . Bekapcsoláshoz nyomja folyamatosan a vevő gombját 8 mp-ig amíg el nem alszik a led . Utána villogni fog . Ha szimplákat villog nincs bekapcsolva , ha duplákat akkor be van . Váltani a két fajta villogás közt a gomb rövid megnyomásával lehet .

Távadók törlése . Kapcsolja ki a tápfeszültséget . Nyomja folyamatosan a vevő gombját és kapcsolja vissza a tápot . Amikor a led kigyullad engedje el a gombot . Kész .

DOOR SYSTEM®