

ROAD 200 TOLÓMOTOR BEÁLLÍTÁSA

**200 kg - os könnyű tolókapuhoz . Végállás előtt lassít , akadályra megáll .
Bármelyik NICE távadóval működtethető**

Sorkapcsok bekötése :

A 230V - os csatlakozó külön van elhelyezve a motoron .

- 1 - 2 Start nyomógomb bekötése (alaphelyzetben nyitott)
- 3 - 4 Stop nyomógomb bekötése (ha nincs nyomógomb , akkor rövidrezárni)
- 1 - 5 Fotocella bemenet (ha nincs fotocella , akkor rövidrezárni , 7.3.2 ábra)
- 4 - 6 Fototeszt kimenet (ha használni akarja , ide csatlakoztassa a fotocella adóját , 7.3.2 ábra)
- 7 - 8 Sárga villogó lámpa bekötése (12V 21W)
- 1 - 4 24V AC max 100 mA (kiegészítő berendezések számára)

Miután felszerelte a motort , fogaslécet és a végállaskapcsolókat , csatlakoztassa a 230V feszültséget . (3.4 ábra)
Állítsa be a menetirány kapcsolót az ábra szerint (4.1 ábra) . A kaput állítsa félig nyitott helyzetbe . Nyomja meg egyszerre és tartsa nyomva a le - fel és Set gombokat , amíg a motor elindul , kb. 3 s - ig (4.3 ábra)
A kapu bezár , kinyit majd újra bezár . Próbálja ki a működést a PP gomb rövid idejű megnyomásával .

Programozás első szint 7.2.1 ábra

- L1 led - üres
- L2 led - motor sebesség (lassú , gyors) . Ha be van kapcsolva , alaphelyzetben világít az L2
- L3 led - automata zárás be - ki Ha be van kapcsolva , alaphelyzetben világít az L3

Nyomja meg és tartsa nyomva a Set gombot (kb 3 s - ig) amíg az L1 elkezd villogni (7.2.2. ábra) Ha rövidet villan akkor a funkció ki van kapcsolva , ha hosszút akkor be van kapcsolva . A Set gomb rövid megnyomásával tudja be - ki kapcsolni . A le - fel gombal tud átlépni a következő ledre . Beállítás után ne nyomjon meg semmit 10 s - ig és a rendszer kilép a programozásból .

Programozás második szint 7.2.3 ábra

- L1 led - motorerő (L1 alacsony - L2 közepes - L3 magas)
- L2 led - start funkciók (L1 nyit - állj - zár - nyit vagy L2 nyit - állj - zár - állj vagy L3 társasházi funkció)
- L3 led - automata zárási idő (L1 15 s - L2 30 s - L3 60 s)

Nyomja meg és tartsa nyomva a Set gombot (kb. 3 s - ig) amíg az L1 elkezd villogni (7.2.4 ábra) .
Utána a le - fel gombal tud átlépni a szükséges ledre . Nyomja meg és tartsa nyomva a Set gombot , és közben a le - fel gombal váltani tudja az adott értéket . Engedje el a gombokat és 10 s múlva a rendszer kilép a programozásból .

Rádió programozás

Első módszer (4.7.1 ábra)

A távadó mind a négy gombja irányítani fogja a motort . 1 gomb - start , 2 gomb - személybejáró , 3 gomb - nyit 4 gomb - zár . Nyomja a rádió gombot folyamatosan amíg elkezd világítani az L1 . Nyomja meg a távadó bármelyik gombját amíg nem villan hármat az L1 . Várja meg amíg az L1 kialszik .

Második módszer (4.7.2 ábra)

A távadó egy meghatározott gombja működtetni fogja a négy funkció közül (lásd fent) az egyiket . Nyomja meg annyiszor a rádió gombot amelyik funkciót használni akarja . Az L1 visszajelez ugyanennyi rövid villogással . Nyomja meg a távadó kívánt gombját amíg az L1 nem villan három hosszabbat . Várja meg amíg az L1 kialszik .

Távadók törlése (4.7.4 ábra)

Nyomja folyamatosan a rádió gombot. Az L1 kigyullad, elalszik majd hármát villan. A harmadik villogás közben engedje el a gombot. Ha sikerült a törlés akkor az L1 ötöt villan.

DOOR SYSTEM®