

WINGO A 400 vezérlés beállítása

Előkészület : Szerelje fel a motorokat . Állítsa félállásba a kapukat . A kapu rendelkezzen zárt és nyitott helyzetében is végállás ütközővel . Zárja rövidre a vezérlésben a 17 - 19 , 13 - 20 , 13 - 21 sorkapcsokat .

Indítsa el az automata keresés funkciót : Nyomja meg a kettes gombot egyszer . A motorok elindulnak . Rövid nyitás - zárás - teljes nyitás - teljes zárás . A kettes motor indul először . Ha a motorok nem a megfelelő irányban indulnak , állítsa meg a folyamatot a kettes gombal és fordítsa meg a motor forgásirányát . Indítsa újra . Amíg ez a teljes folyamat nem valósul meg , a berendezés nem üzemképes .

Törlés : ha törölni akarja a már megtanult automata keresést vagy egy beállított paramétert akkor visszaállíthatja a gyári eredeti adatokat . Kapcsolja ki a tápfeszültséget . Nyomja meg és tartsa nyomva mindkét gombot . Kapcsolja be a tápfeszültséget . Három mp. múlva engedje el a gombokat .

Gyári beállítás :

motorerő	-	2 - es szint
automata zárás	-	bekapcsolva 20 mp
személybejáró funkció	-	bekapcsolva egy szárny
szárny késleltetés	-	bekapcsolva 4 mp
elővillogás	-	kikapcsolva

Első szinten beállítható funkciók :

1 led	-	automata zárás	be - ki kapcsolás
2 led	-	társasházi funkció	be - ki kapcsolás
3 led	-	sárga villogó elővillogása	be - ki kapcsolás
4 led	-	fotocella működése után 5 mp. múlva bezár a kapu	be - ki kapcsolás
5 led	-	kapuszárny késleltetése	be - ki kapcsolás

Beállítás : - belépés az egyes szintbe - mindkét gombot egyszerre tartsa nyomva 3 mp. - ig
- az egyes gombot nyomogatva válassza ki a szükséges ledet
- a kettes gombot megnyomva röviden kapcsolja be vagy ki a funkciót (röviden villog a led akkor
- ki van kapcsolva ha hosszan villog akkor be van kapcsolva az adott funkció)
- kilépés az egyes szintből - mindkét gombot egyszerre tartsa nyomva 3 mp. - ig . Kész .

Kettes szinten beállítható funkciók :

1 led	-	automata zárás ideje (1 - 5mp , 2 - 10mp , 3 - 20mp , 4 - 40mp , 5 - 80mp)
2 led	-	AUX bemenet választható funkciója (1 - személybejáró egy szárny , 2 - személybejáró két szárny , 3 - csak nyit , 4 - csak zár , 5 - kiegészítő fotocella bemenet)
3 led	-	elővillogás ideje (1 - 2mp , 2 - 4mp , 3 - 6mp , 4 - 8mp , 5 - 10mp)
4 led	-	motorerő beállítás (1 - 2 - 3 - 4 - 5)
5 led	-	szárny késleltetés ideje (1 - 2mp , 2 - 4mp , 3 - 6mp , 4 - 8mp , 5 - 10mp)

Beállítás : - belépés az egyes szintbe - mindkét gombot egyszerre tartsa nyomva 3 mp. - ig
- az egyes gombot nyomogatva válassza ki a szükséges ledet
- belépés a kettes szintben - tartsa nyomva a kettes gombot 3 mp. - ig
- a kettes gombot nyomogatva válassza ki aszükséges ledet
- visszalépés az egyes szintbe - nyomja meg az egyes gombot egyszer
- kilépés az egyes szintből - mindkét gombot egyszerre tartsa nyomva 3 mp. - ig . Kész .

Távadók programozása : egyszerre csak az egyik módszer alkalmazható .

1 - es módszer . A távadó mind a 2 gombja automatikusan működni fog .
1 gomb start két szárny , 2 gomb start egy szárny .
Nyomja a szürke vevő gombját amíg elkezd világítani rajta a led , utána engedje el . Nyomja a távadó bármelyik gombját amíg a vevő led 3 - at villan .
Újra elkezd világítani a led , várja a következő távadót . Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a led . Kész .

2 - es módszer . Csak az a gomb működik amit rátanít az adott funkcióra .
Nyomja meg annyiszor a szürke vevő gombját amelyik funkcióra szüksége van .
(1 - két szárny nyílik , 2 - egy szárny nyílik) . A vevő led visszajelez ugyanannyi rövid villogással . Nyomja meg a távadó szükséges gombját amíg a vevő led 3 hosszabbat villan . Utána újra elkezd a vevő led rövideket villogni várja a következő távadót . Ha nincs több távadó , várjon amíg a led kialszik .
Kész .

Távadók törlése : Nyomja a szürke vevő gombját folyamatosan . A led elkezd világítani majd majd 3 - at villan . A harmadik villogás közben engedje el a gombot . A led rövid időn belül 5 - öt villan . Kész .

DOOR SYSTEM®